

Pakastimen sulatus

Pakastin on syytä sulattaa, kun pinnoille alkaa muodostua jäähuurretta. Yleinen suositus on, että pakastin kannattaa sulattaa 1-2 kertaa vuodessa tai aina, jos jäähuurretta on pinnoilla kauttaaltaan. Pakastimen sulatus kuuluu asukkaan velvollisuuksiin.

Pakastimen sulatusohjeet vaihe vaiheelta

- **Sammuta ja tyhjennä**
Kytke pakastimen virta pois ja laita pakasteet kylmään. Talvella pakasteet voi viedä ulos odottamaan operaatiota, mutta kesäisin niille on syytä löytää muu kylmätila kuten kylmälaakku. Jätä pakastimen ovi auki.
- **Suojaa lattia**
Aseta pakastimen suulle astia, johon voit kätevästi tyhjentää sulatuksen aikana tulevan veden. Astian ympärille ja lattialle kannattaa asettaa pyyhkeitä sekä paperia, jotta lattialle ei roisku vettä.
- **Nopeuta sulamista**
Jään sulamista voi nopeuttaa laittamalla lämminvesiastian pakastimeen. Sulatusta voi jouduttaa myös keräämällä jäälevyt pois ennen kuin ne sulavat vedeksi. Ole varovainen ettet riko seiniä tai jäähdytysputkia
- **Kuivaa ja puhdista**
Pyyhi pakastin sisältä astianpesuaineveteen kostutetulla siivousliinalla. Pese irto-osat. Pyyhi myös ulkopuoli ja pakastimen takaosa.
- **Kytke virta päälle ja täytä**
Anna pakastimen hetken kuivua ja tuulettua. Laita pakasteet takaisin pakastimeen, kun pakastimen sisälämpötila on -18 astetta.